Gebrauchsanweisung – Wärmekissen für Erwachsene

Einleitung

Das Kissen mit wärmespendenden Füllstoffen dient zur Entspannung und zum Wohlfühlen. Sie können es für die äußere Wärmeanwendung verwenden.



Hinweis

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Gebrauchsanweisung mitzugeben**.**



WARNUNG

Lieferumfang

- Wärmekissen. Erhältlich mit diesen Füllstoffen:
  - Rapssamen
  - Kirschkerne
  - Thermo-Perlen
  - Traubenkerne
- Gebrauchsanweisung

Die Verpackungen sind wiederverwertbar oder können dem Rohstoffkreislauf zugeführt werden.

Informationen für Ihre Sicherheit

Beachten Sie, dass der Hersteller keine Haftung für Schäden oder Unfälle übernimmt, die durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Kissen ist geeignet, um sich zu entspannen.

Das Kissen ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch konzipiert und nicht für den gewerblichen und kommerziellen Gebrauch.

Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Verwenden Sie das Kissen nicht bei fieberhaften Erkrankungen, verminderter Nervenempfindlichkeit oder Störung des Temperaturempfindens. Bitte beachten Sie: Kinder reagieren empfindlicher auf Wärme.

Ebenso ist das Kissen nicht konzipiert, um bei Hautverletzungen bzw. Hautkrankheiten angewendet zu werden. Im Zweifelsfall fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



Sicherheitshinweise

- Das Kissen ist ausschließlich zur äußeren Anwendung auf unbeschädigter Haut bestimmt. Die im Kissen enthaltenen Füllstoffe dürfen nicht verzehrt werden.
- Vor jeder Verwendung müssen Sie das Kissen auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen. Verwenden Sie ausschließlich unbeschädigte Produkte.
- Durch den Kontakt mit heißen, spitzen oder scharfen Oberflächen, Öl, Fett oder Sonnenlicht beschädigen Sie das Kissen.
- Das Kissen ist nicht dafür bestimmt von Kindern unter 6 Jahren eingesetzt zu werden. Kinder ab 6 Jahren dürfen das Kissen nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht in das Kissen beißen oder darauf kauen.
- Die Erwärmung darf ausschließlich durch Erwachsene durchgeführt werden.
- Personen mit eingeschränkten physischen oder geistigen Fähigkeiten, sowie Personen, die Wärme nicht richtig wahrnehmen können, dürfen das Kissen nur unter Aufsicht verwenden.
- Beachten Sie, dass die Temperatur nach Entnahme aus der Mikrowelle noch ansteigen kann.

Erwärmung in der Mikrowelle



Produktschaden durch Überhitzung

- Benutzen Sie kein beschädigtes Kissen.
- Stellen Sie immer ein halbgefülltes Glas Wasser mit in die Mikrowelle.
- Bei Wärmekissen mit einem Innenkissen, entnehmen Sie dieses zur Erwärmung in der Mikrowelle.
- Produkt niemals auf Metall erwärmen.
- Nur mikrowellengeeignetes Geschirr verwenden.
- Der Drehteller der Mikrowelle muss sauber und frei drehbar sein.
- Gebrauchsanweisung der Mikrowelle beachten.
- Keine Grillfunktion benutzen!

Befolgen Sie die Hinweise zur Erwärmung
Ein zu schnelles Erwärmen (höhere Watt-Zahl/längere Erwärmungszeit) kann zu punktuellen Überhitzungen und zu Beschädigungen führen.

1. Legen Sie das Kissen bzw. Innenkissen flach in die Mikrowelle. Größere Kissen falten Sie gegebenenfalls einmal in der Mitte. Verteilen Sie den Füllstoff gleichmäßig.
2. Stellen Sie die Mikrowelle gemäß den Angaben auf dem Pflegeetikett oder der Tabelle „Technische Daten“ ein.
3. Nach der Erwärmung kneten Sie das Kissen gut durch, um die Temperatur zu verteilen.
4. Prüfen Sie die Temperatur des Kissens am Unterarm.

Wenn das Kissen noch nicht die gewünschte Temperatur erreicht hat, wiederholen Sie die Schritte 1-3 maximal 1x. Nach jedem Erwärmungsintervall ist das Kissen erneut gut durchzukneten.
Wenn das Kissen zu heiß ist, lassen Sie es auf Raumtemperatur abkühlen und kontrollieren Sie es auf eventuelle Beschädigungen. Das erwärmte Kissen sollte nicht länger als 20 Minuten auf einer Körperstelle verbleiben.

Erwärmung im Backofen
Max. 10 Minuten bei 80°C.



Warnung vor Verbrennungen

- Wenn das Kissen zu heiß ist, kann es zu Verbrennungen kommen. Bedenken Sie, dass abhängig von der Dauer der Anwendung bereits bei Temperaturen ab 42°C Verbrennungen auftreten können.
- Geben Sie dem Körper ausreichend Zeit, sich zu erholen, bevor Sie erneut ein warmes Kissen auflegen.
- Nehmen Sie das Kissen sofort ab, sollte Ihnen die Wärme unangenehm sein.

Hinweise zur Pflege, Lagerung und Entsorgung

- Kissen bzw. Innenkissen nicht waschen. Bei Bedarf nur mit einem feuchten Tuch abwischen. Sofern ein Außenbezug vorhanden ist, kann dieser gemäß dem Pflegeetikett gewaschen werden.
- Nach jeder Benutzung trocken und kühl lagern.
- Schützen Sie das Kissen vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Keine Gegenstände auf dem Kissen ablegen.
- Aus hygienischen Gründen sollten Sie das Kissen drei Jahre nach Kaufdatum austauschen. Das Produkt können Sie im Hausmüll entsorgen.

Technische Daten

Wärmekissen		
Erwärmung in der Mikrowelle (keine Grillfunktion)	Mit Rapssamenfüllung Mit Kirschkernfüllung	Mit Thermo-Perlen Mit Traubenkernfüllung
600 – 800 Watt	60 Sekunden (max. 2x)	100 Sekunden (max. 2x)
800 – 1000 Watt	40 Sekunden (max. 2x)	80 Sekunden (max. 2x)

Fashy GmbH
Produktion und Vertrieb
Kornwestheimer Straße 46
D-70825 Korntal-Münchingen

info@fashy.de
www.fashy.com

M0101/ 01.2026_DE